Uputstvo za upotrebu ONT – optičkog modema



NAJBRŽI INTERNET
 NAJBOLJA SLIKA

Sadržaj

01. Uvod	5
1.1 LED - opis svetlećih dioda na uređaju	6
02. Konfiguracija ONT	7
2.1 Login na ONT	8
03. Status	8
3.1 Device Information	8 9 10 11 12 16 17 18
04. Security	19
4.1 Firewall	19 20 21 22
05. Application 2	23
5.1 Port Forwarding	23 24 25 26
06. Održavanje	27
6.1 Password.6.2 SLID Configuration.6.3 Backup and Restore.6.4 Reboot Device.6.5 Factory Default.6.6 Diagnose.6.7 Log.	27 28 29 30 30 31 32
07. Najčešća pitanja i odgovori	33
08. Skraćenice	34

01. Uvod

ONT- optički modem je visoko integrisani pristupni uređaj koji se koristi kod GPON mrežne tehnologije (*Gigabit Passive Optical Network*). Izgled ONT-a prikazan je na slici:



U tabeli koja sledi nabrojani su interfejsi ONT-a, kao i dugmad:

Interfejs	Opis
RESET	Fabrički reset ONT uređaja
WPS	Aktivacija/deaktivacija WPS-a
WLAN	Aktivacija/deaktivacija WLAN-a
Optical	SC/APC Optički interfejs, povezivanje na optičko vlakno
GE1/GE2/GE3/GE4	RJ-45 10/100/1000Base-T Ethernet interfejs, povezivanje na PC ili Set- Top-Box
POTS1/POTS2	RJ-11 Telefonski interfejs, koji se koristi za povezivanje telefona
WLAN Antenna	Wi-Fi antena
RF	RF interfejs, koji se koristi za povezivanje TV uređaja
USB	USB port za deljenje sadržaja na LAN-u (FTP server)
PWR	12 V DC ulazni interfejs koji se koristi za povezivanje adaptera za napajanje
Power Switch Button	Prekidač za napajanje koji se koristi da uključi ili isključi ONT uređaj

- WPS Wi-Fi Protected Setup je kompjuterski standard koji omogućava korisniku lakše uspostavljanje sigurnosti bežične mreže.
- WLAN Wireless Local Area Network (bežična lokalna mreža).



1.1 LED - opis svetlećih dioda na uređaju



Pogledajte donju tabelu koja opisuje LED (svetleće diode) na uređaju:

Ime LED-a	Boja	Indikacija
Dowor	 Zelena/svetli bez prekida 	Uključen
Fower	O Ne svetli	Isključen
Link	 Zelena/svetli bez prekida 	Optički link je u redu
LINK	O Ne svetli	Optički link nije u redu
	 Zelena/svetli bez prekida 	ONT je registrovan
Auth	 Zelena/svetli bez prekida 	ONT se registruje
	O Ne svetli	ONT nije registrovan
	 Zelena/svetli bez prekida 	Link je podignut
LAN1	 Zelena/svetli bez prekida 	Postoji saobraćaj na linku
	O Ne svetli	Link nije uspostavljen
	 Zelena/svetli bez prekida 	Link je podignut
LAN2	 Zelena/svetli bez prekida 	Postoji saobraćaj na linku
	O Ne svetli	Link nije uspostavljen
	 Zelena/svetli bez prekida 	Link je podignut
LAN3	 Zelena/svetli bez prekida 	Postoji saobraćaj na linku
	O Ne svetli	Link nije uspostavljen
	 Zelena/svetli bez prekida 	Link je podignut
LAN4	 Zelena/svetli bez prekida 	Postoji saobraćaj na linku
	O Ne svetli	Link nije uspostavljen
	Zelena/svetli bez prekida	ONT je registrovan na SS (soft switch) i slušalica je spuštena
TEL1	Zelena/svetli sa prekidon	ONT je registrovan na SS (soft switch) i slušalica nije spuštena ili se obavlja poziv
	O Ne svetli	ONT nije registrovan na SS (soft switch)
	Zelena/svetli bez prekida	ONT je registrovan na SS (soft switch) i slušalica je spuštena
TEL2	Zelena/svetli bez prekida	ONT je registrovan na SS (soft switch) i ali tele- fon nije spušten pravilno ili se obavlja poziv
	O Ne svetli	ONT nije registrovan na SS (soft switch)
	Zelena/svetli bez prekida	Internet je uspešno povezan
Internet	Zelena/svetli bez prekida	Pokušava da se poveže na Internet, pokušavajući da uspostavi vezu sa PPPoE/ DHCP
	O Ne svetli	Indicira da internet nije povezan



Ime LED-a	Boja	Indikacija
	Zelena/svetli bez prekida	Uspešno uspostavljena sigurnost bežične mreže
	 Žuta/svetli sa prekidom 	Pokušava da se uspostavi sigurnost bežične mreže
WFS	Crvena/svetli sa prekidom	Nije uspelo da se uspostavi sigurnost mreže (došlo je do greške prilikom uspostavljanja)
	O Ne svetli	WPS je onemogućen
	Zelena/svetli bez prekida	WiFi je uključen na ONT-u
WLAN	Zelena/svetli bez prekida	Podaci se prenose (prihvataju ili šalju)
	O Ne svetli	WLAN je isključen na ONT-u
	Zelena/svetli bez prekida	Povezan
USB	Zelena/svetli bez prekida	Podaci se prenose (prihvataju ili šalju)
	O Ne svetli	USB nije povezan
	Zelena/svetli bez prekida	Prihvata optički signal cija je snaga veća od propisane granice
VID	• Zelena/svetli bez prekida	Pokazuje da je omogućen premium servis
	O Ne svetli	Optički signal koji dolazi iz ONU u ONT ima manju snagu od propisane granice

NAPOMENA:

Pre bilo kakve konfiguracije ili promene konfiguracije ONT-a, molimo Vas da ni u kom slučaju ne koristite RESET dugme na samom ONT-u koje se nalazi na desnoj strani uređaja. Ljubazno upozoravamo poštovane korisnike da korišćenje RESET dugmeta vraća ONT na fabričku default-nu konfiguraciju, što znači da se tom prilikom gubi konfiguracija potrebna za rad uređaja, koju je TARGO Telekom napravio za Vas.

02. Konfiguracija ONT

Pre povezivanja ONT jedinice treba da budemo sigurni da je uspešno uspostavljena veza između PC-a i ONT-a .

- 1. Povezati PC LAN port i ONT LAN1 port sa standardnim Ethernet kablom.
- 2. Konfigurisati mrežni adapter na jedan od dva načina:
 - Automatsko dobijanje IP adrese. U ovom slučaju PC dobija IP adresu od ONT-a preko DHCP-a.
 - Konfigurisati statičku IP adresu za PC. Na primer: 192.168.1.X,maska 255.255.255.0, Default Gateway 192.168.1.1.
- *3. Ping*-ovati IP adresu ONT-a. Ako se dobije odgovor kao na slici ispod onda postoji konekcija između ONT-a i PC-a.



```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe

Microsoft Windows [Uersion 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=64

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=64

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=64

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=64

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
```

2.1 Login na ONT

- 1. Otvoriti Web browser, upisati <u>192.168.1.1</u> (default IP adresa ONT-a) u adresni bar.
- 2. Upisati ime i šifru (root/admin).

Posle logovanja na ONT kao administrator, možete konfigurisati ONT. Neke konfiguracije imaju efekat tek posle restart-a (ON/OFF) ONT-a.

03. Status

Posle uspešnog logovanja, default-na stranica je "Status" koja sadrži tri podstranice "Device Information", "LAN Status", "WAN Status".

3.1 Device Information

U Device Information stranici možete da vidite *Device Name, Serial Number, Hardware Version, Software Version i Device Running Time*.

GPON Home Gateway		Logout
Status > Device Information		
Device Name	0000000183-00001-00	
Serial Number	D0542D-56789D0542DFFFB10	
Hardware Version	00183-00001-22	
Software Version	R4.1.21.404	
Device Running Time	3 hours 39 minutes 4 seconds.	
	Refresh	



3.2 LAN Status

U "LAN Status" stranici možete videti informacije o Wireless interfejsu i Ethernet interfejsima.

Za Wireless interfejs informacije možete videti Wireless Status, Wireless Channel, SSID1 Name, Wireless Encryption Status, Rx Packets, Tx Packets, Rx Bytes i Tx Bytes.

Za Ethernet interfejs informacije možete videti Ethernet Status, Ethernet IP Address, Subnet Mask, MAC address, Rx Packets, Tx Packets, Rx Bytes i Tx Bytes.

s > LAN Status		
Wireless Information		
Wireless Status	on	
Wireless Channel	2	
SSID1 Name	TEST_CRM	
Wireless Encryption Status	WPA-PSK	
Wireless Rx Packets	75873	
Wireless Tx Packets	15231	
Wireless Rx Bytes	8324719	
Wireless Tx Bytes	8415806	
Ethernet Information		
Ethernet Status	up	
Ethernet IP Address	192.168.1.1	
Ethernet Subnet Mask	255.255.255.0	
Ethernet MAC Address	d0-54-2d-ff-fb-10	
Ethernet Rx Packets	5830	
Ethernet Tx Packets	6010	
Ethernet Rx Bytes	463840	
Ethernet Ty Bytes	5209572	

Refresh



3.3 WAN Status

U "WAN Status" stranici, možete videti status WAN strane:

Connection List, Connection Mode, Enable/Disable, VLAN, WAN Link Status, Pon Link Status, Up FEC Enable, Tx Packets, Tx Packets, Tx Dropped, Rx Dropped i Error Packets.

GPON Home Gateway		Logout
Status > WAN Status		
WAN Connection List	1_INTERNET_R_VID_0 -	
Connection Mode	Dynamic DHCP	
Enable/Disable		
VLAN	0	
IPV4 Link Status	UP	
IP Address	130.180.240.26	
Netmask	255.255.248.0	
Gateway	130.180.240.1	
Primary DNS	130.180.224.164	
Secondary DNS	130.180.224.180	
IPV6 Link Status	Down	
Pon Link Status	Operation State	
Up FEC Enable		
Down FEC Enable		
Tx Packets	70	
Rx Packets	29	
Tx Dropped	0	
Rx Dropped	0	
Error Packets	0	

Refresh



3.4 LAN

Na ovoj stranici se vrši konfiguracija LAN strane ONT-a.

GPON Home Gateway	Logo	ut
ork > LAN		
IP Address	192.168.1.1	
Subnet Mask	255.255.255.0	
DHCP Enable		
DHCP Start IP Address	192.168.1.2	
DHCP End IP Address	192.168.1.254	
DHCP Lease Time	1440 (2~129600 minutes, or 0 means 1 day)minutes.	
Managed Flag		
Other Config Flag		
Max RA Interval	60 Second	
Min RA Interval	18 Second	
Enable DHCP6S		
Prefix Mode	DHCP-PD -	
Bind MAC Address		
Bind IP Address		
A	.dd	
Bind MAC Address Bind IP Addres	ss Delete	



Opis parametara:

Parametar	Opis
IP adress	IP adresa lokalnog mrežnog gateway-a. (IP adresa ONT-a na LAN strani)
IP Subnet Mask	Mrežna maska.
DHCP Enable	Uključivanje DHCP servera za klijente na LAN strani. U ovom slučaju, pove- zani uređaj može da koristi DHCP na ONT-u da dobije mrežne parametre.
DHCP Start IP Address	Prva adresa iz opsega adresa DHCP servera odakle ONT dobija IP adresu.
DHCP End IP Adress	Poslednja adresa iz opsega adresa DHCP servera odakle ONT dobija IP adresu.
DHCP Lease Time	Vreme važenja IP adrese.
Bind MAC Address	Vezivanje MAC i IP adrese u tabeli lokalnog DHCP-a.
Bind IP Address	Vezivanje MAC i IP adrese u tabeli lokalnog DHCP-a.
Add Button	Dodavanje MAC-a u IP pravila vezivanja u lokalnom DHCP-u.

3.5 WAN

Na WAN stranici konfigurišu se parametri WAN strane ONT-a, uključujući i osnovna setovanja WAN mreže. Na slici ispod prikazana je ispravna konfiguracija WAN strane ONT-a.

GPON Home Gateway		Logout
Network > WAN		
WAN Connection List	1_INTERNET_R_VID_0 -	
Delete		
Enable/Disable	V	
Connection Mode	Route	
NAT		
Service:	VOIP TR-069 INTERNET IPTV	
Enable VLAN		
VLAN ID		
VLAN PRI		
LAN Port Binded	🛛 LAN1 🔍 LAN2 🔍 LAN3 🔲 LAN4	
SSID Port Binded	SSID1 SSID2 SSID3 SSID4	
WAN IP Version	IPV4 •	



WAN IP Mode		DHCP -
OPTION 60 Enable		
Vendor Class ID		ASCII Mode 🔻
	Save	Refresh

Opis parametara:

Parametar	Opis
WAN Connection List	Prikazuje dostupne WAN konekcije.
Delete	Brisanje željene WAN konekcije.
Enable/Disable	Aktivacija/ deaktivacija WAN porta na ONT-u.
NAT	Aktivacija NAT funkcije.
Service	Izbor željenog servisa (jednog ili više) : VOIP/TR069/Inernet/IPTV.
Enable VLAN	Aktivacija VLAN funkcionalnosti na WAN portu. Kada je dati <i>check box</i> označen, onda <i>box</i> -ovi koji se nalaze ispod VLAN ID VLAN PRI mogu da se konfigurišu. U slučaju da nije, navedeni <i>box</i> -ovi neće moći da se konfigurišu.
VLAN ID	VLAN ID od WAN-a.
VLAN PRI	IEEE 802.1p od WAN-a.
WAN IP Mode	Koristi se da bi se selektovala metoda kako će se dobiti WAN IP adresa. Postoje tri opcije: "PPPoE", "DHCP" i "Static IP". Pri- likom selektovanja PPPoE zahteva se <i>username/password</i> . Uko- liko je izabran <i>Static IP</i> zahteva se upisivanje IP adrese, mrežne mask , <i>gateway-</i> a, primarnog i sekundarnog DNS servera.

Posle završenog konfigurisanja kliknuti *"Save"* da se sačuva konfiguracija. Potrebno je restartovati ONT preko *"Maintain®Reboot Device"* ili pritiskom na ON/OFF dugme na uređaju, kako bi konfiguracije imale efekta.



3.6 WiFi

Na ovoj stranici se konfigurišu osnovni *wireless* mrežni parametri. Možete uključiti ili isključiti *wireless*, setovati SSID i metode enkripcije. Osnovna konfiguracija je prikazana na sledećoj slici:

GPON Home Gateway		Logout
work > WiFi		
Enable		
Mode	auto(b/g/n) ▼	
Channel	Auto 👻	
Transmitting Power	100% -	
WiFi Mac Filter	Disable 🔻	
SSID Select	SSID1 -	
SSID Name	TEST_CRM	
Enable SSID	Enable -	
SSID Broadcast	Enable -	
SSID Isolate	Disable 🔻	
Enable WPS	Enable •	
WPS Mode	PBC •	
WPS Mode	PBC •	
PIN Code Number		
	VPS Connect	
Encrypt Mode	WPA/WPA2 Personal 🔻	
WPA Version	WPA1/WPA2 -	
WPA Encryption Mode	AES 🗸	
WPA Key	12345678	

Opis parametara:



Parametar	Opis				
Enable	Aktivacija WiFi funkcije.				
	Izabere se mode u kome će da radi:				
	1) Auto (b/g/n) mode				
Mode	2) b mode				
	3) g mode				
	4) n mode				
	5) b/g mode				
Channel	Default-ni izbor kanala je auto.				
Transmitting Power	Izbor snage zračenja (100% / 75% / 50% / 25%).				
WiFi MAC Filter	Aktivacija WiFi MAC Filtering-a.				
SSID Select	Izbor SSID koji se konfiguriše.				
SSID Name	Ime Wireless mreže.				
Enable SSID	Aktivacija SSID				
SSID Broadcast	Omogućava vidljivost Wireless mreže				
SSID Isolate	Uključuje/isključuje SSID <i>Isolat</i> e. Kada je uključen (<i>enable</i>) sprečava međusobnu komunikaciju uređaja sa različitih SSID-ova ONT-a.				
Enable WPS	Omogućuje WPS.				
WPS Mode	Izbor WPS moda.				
PIN Code Number	PIN kod koji se koristi prilikom autentifikacije kada je izabran .				
WPS Connect Button	Omogućuje WPS interakciju. Ova funkcionalnost takođe može da se omogući pomoću dugmeta WPS na ONT-u.				
Encryption Mode	Izbor moda zaštite.				

Posle završenog konfigurisanja kliknuti *"Save*" da se sačuva konfiguracija. Potrebno je restartovati ONT preko *"Maintain®Reboot Device*" ili pritiskom na ON/OFF dugme na uređajaju da bi konfiguracije imale efekta.



3.7 Routing

Routing stranica za konfiguraciju se koristi za konfigurisanje statičkih ruta.

GPON Home Gateway					Logout
etwork > Routing					
IP Protocol Version		IPv4 ▼			
Destination IP Address					
Destination Netmask					
Gateway					
IPV4 Interface		br0	•		
	Add				
Destination IP Address	Destination Netmask	Gateway	Interface	Delete	
	Save		Refresh		

Opis parametara :

Parametar	Opis	
IP Protocol Version	Selektovanje verzije IP protokola koja se koristi. Trenutno samo IPv4.	
Destination IP Address	Odredišna IP adresa.	
Destination Netmask	Mrežna maska.	
Gateway	IP adresa gateway-a.	
Ipv4 Interfejs	Odabir izlaznog interfejsa.	
Add Button	Dodaje se statička ruta definisana gornjim parametrima.	

Posle završenog konfigurisanja kliknuti "*Save*" da se sačuva konfiguracija. Potrebno je restartovati ONT preko "*Maintain®Reboot Device*" ili pritiskom na ON/OFF dugme na uređajaju da bi konfiguracije imale efekta.



3.8 DNS

Ova stranica se koristi za konfigurisanje statičkih DNS zapisa.

GPON	Home Gateway	Logout
Network > DNS		
Domain Nam	e	
IP Address		
	Add	
Domain Nan	ne IP Address Delete	
	Save	
Domain Nam	e Add Add Save Refresh	

Opis parametara :

Parametar	Opis			
Domain Name	Upisati ime domena			
IP Address	IP adresa servera			
Add Button	Pritiskom na ovo dugme dodajemo novi unos lokalnu DNS tabelu.			
Delete Button	Pritiskom na ovo dugme brišemo unos iz lokalne DNS tabele.			



Upravljanje konfiguracijom udaljenog ITMS servera.

GPON Home Gatewa	У			Logout
Network > TR-069				
Periodic Inform Enable				
Periodic Inform Interval(s)		86400		
URL				
Username				
Password				
Connect Request Username				
Connect Request Password				
	Save		Refresh	

Opis parametara :

Parametar	Opis			
Periodic Inform Enable	Uključivanje periodičnog izveštaja.			
Periodic Inform Interval (s)	Interval uspostavljanja zahtevane konekcije do ITMS servera.			
URL	Adresa ITMS servera.			
Username	Korisničko ime ONT-a za pristup ITMS serveru			
Password	Lozinka za prstup ITMS serveru			
Connect Request User- name	Korisničko ime ITMS servera za pristup ONT-u.			
Connect Request Pass- word	Šifra za pristup ONT-u.			



04. Security

Postoje 4 nivoa sigurnosti : "Firewall", "MAC Filter", "IP Filter" i "DMZ i ALG".

4.1 Firewall

U ovom poglavlju se selektuje firewall security nivo i omogućuje zaštita od DoS napada.

GPON Home G	ateway			Logout
curity > Firewall				
Security Level		Low -		
Attack Protect		Disable 🔻		
	Save		Refresh	

Opis parametara :

Parametar	Opis
Security Level	Izbor nivoa <i>firewall-</i> a. Selektovanjem " <i>High</i> " se blokiraju svi <i>non-se-</i> <i>cure</i> spoljašnji pristupi. Selektovanjem " <i>Middle</i> " ili " <i>Low</i> " dopušta se pristup spoljašnjih protokola kao što su HTTP, FTP, ICMP.
Attack Protect	Omogućiti ili onemogućiti <i>Denial of Service (DoS) Attack Prevention.</i> Aktiviranje ove opcije povećava se sigurnost u mreži.



4.2 MAC Filter

U ovom poglavlju dodajemo MAC filtering pravila.

GPON Home Gatewa	Logout		
Security > Mac Filter			
Enable Mac Filter			
Mac Address			
Mac Filter Mode		Black -	
	Add		
Default Policy		Accept -	
			_
Mode Mac Address	Delete		
	Save	Refresh	

Opis parametara :

Parametar	Opis			
Enable MAC Filter	Aktivacija MAC address filtering funkcije.			
MAC Address	Upis MAC adrese.			
MAC Filter Mode	Uključuje crnu i belu listu. Na crnoj listi se nalaze sve one MAC adrese kojima je zabranjen pristup prema pravilima filtriranja. Na beloj listi se nalaze MAC adrese kojima je dozvoljen pristup prema pravilima filtriranja.			
Add button	Dodajemo nova pravila filtriranja za gornje parametre.			
Default Policy	Uključuje dve opcije: <i>deny</i> i <i>accept</i> . Koristi se za MAC adrese koje nisu obuhvaćene pravilima filtriranja. Oprez sa korišćenjem ove funk- cionalnosti!			



4.3 IP Filter

Na ovoj stranici se vrši konfigurisanje pravila IP filtriranja.

GPON Home Ga	teway			Logout
curity > IP Filter				
Enable IP Filter				
Mode		Drop -		
Source Start IP Address				
Source End IP Address				
Destination Start IP Addre	SS			
Destination End IP Addres	S			
Protocol		ALL 🝷		
	Add			
Source Sour	rce Source So	urce Destination	Destination End IP	nDestination Protocol Dela
Address Addr	ess Port End	Address	Address Start Port	t End Port
	Save		Refresh	

Opis parametara :

Parametar	Opis			
Enable IP Filter	Aktivacija IP filtering funkcije.			
Mode	Uključuje dva moda: <i>Drop</i> ili <i>Accept</i> . <i>Drop</i> znači da blokira IP protok prema pravilima. <i>Accept</i> znači da dopušta IP protok prema pravilima.			
Source Start IP Address	Početna izvorišna IP adresa.			
Source End IP Address	Krajnja izvorišna IP adresa.			
Destination Start IP Ad- dress	Početna IP adresa destinacije.			
Destination End IP Ad- dress	Krajnja IP adresa destinacije.			
Protocol	Selektovati protokol: 1) ALL - svi protokoli 2) TCP 3) UDP 4) TCP/UDP 5) ICMP			
Add button	Dodavanje novih pravila filtriranja za gornju konfiguraciju.			





DMZ i ALG su napredne NAT funkcije.

ALG (*Application Level Gateway*) – ima ulogu da procesira pakete aplikativnog sloja (npr. određenog protokola), da modifikuje IP adrese ili informacije o portovima u podacima paketa.

DMZ (*De-Military Zone*) - metoda koja sav saobraćaj ka ONT-u šalje na definisani host na LAN-u. Dopušta otvaranje PC-a prema Internetu.

GPON Home Gateway	Logout
Security > DMZ and ALG	
ALG Config	FTP 🗹 TFTP 🗹 SIP 🗖 H323 🗹 RTSP 🗹 L2TP 🗹 IPSEC 🗹
DMZ Config WAN Connection List	1_INTERNET_R_VID_
Enable DMZ	
DMZ IP Address	0.0.0 Save DMZ

Opis parametara :

Parametar	Opis		
ALG Config	Izbor protokola na kom se omogućava ALG funkcija.		
Save ALG Button	Čuvanje ALG konfiguracije.		
WAN Connection List	Izbor WAN konekcije, na kojoj će se koristiti DMZ funkcija.		
Enable DMZ	Aktivacija DMZ funkcije.		
DMZ IP Address	Upisivanje DMZ host IP adrese.		
Save DMZ Button	Čuvanje DMZ konfiguracije.		



05. Application

Postoje tri nivoa aplikacija : "Port Forwarding", "DDNS", "NTP" i "USB Storage".

5.1 Port Forwarding

Port forwarding na strani ONT-a pravi pokretanje servera sa privatnom adresom (kao što su *Web server, FTP server*) da bi kroz WAN port mogli da mu pristupe spoljašnji korisnici.

GPON Home Gateway		Logout
Application > Port Forwarding		
WAN Port	~	
LAN Port		
LAN IP Address		
Protocol	TCP 🗸	
Enable Mapping		
WAN Connection List	1_INTERNET_R_VID_ ▼	
Add		
WAN Port I AN Port I AN IP Address	Protocol Status Delete	

Opis parametara :

Parametar	Opis		
WAN Port	Upisati opseg WAN portova koje koristi port forwarding.		
LAN Port	LAN port koji koristi <i>port forwarding</i> .		
LAN IP Address	Upisivanje LAN IP adrese.		
Protocol	Selektovanje protokola za <i>port forwarding</i> . Postoje tri opcije : TCP, UDP, All.		
Enable Mapping	Aktivacija mapiranja između WAN i LAN porta.		
WAN Connection List	Izbor WAN linka na kome će se koristiti port forwarding.		
Add Button	Kreiranje novog pravila mapiranja koristeći setovani port forwarding.		



5.2 **DDNS**

Dinamički DNS servis koji se koristi da bi mapirao domain name u dinamičku IP adresu.

GPON Home Gatew	ay	Logout
Application > DDNS		
WAN Connection List		1_INTERNET_R_VID_
Enable DDNS		
ISP		Dyndns.org
Domain Name		
Username		
Password		
	Save	Refresh

Opis parametara :

Parametar	Opis
WAN Connection List	Izbor WAN konekcije koja će se koristiti za DDNS.
Enable DDNS	Aktivacija DDNS servisa.
ISP	Izbor IPS (Internet Service Provider) za DDNS servis : "DynDNS.org", "gnudip", "tzo", "ods".
Domain Name	Upisivanje DDNS Service Provider Domain Name.
UserName	Upisivanje DDNS account korisničkog imena.
Password	Upisivanje DDNS account korisničkog password-a.



5.3 NTP

NTP se koristi da bi se sinhronizovalo vreme na ONT-u sa vremenom NTP servera.

7/27/2012 1:25:17 PM
time.nist.gov 👻
Customer setting
86400 (0-259200)seconds
(GMT+02:00) Athens, Istanbul, Minsk 🗸

Opis parametara :

Parametar	Opis		
Enable NTP Server	Aktivacija servisa za sinhronizaciju vremena.		
Current Time	Trenutno vreme sistema.		
First Time Server	Adresa primarnog <i>time servera</i> .		
Second Time Server	Adresa sekundarnog <i>time servera</i> .		
Interval Time	Vreme sinhronizacionog intervala.		
Time Zone	Izbor vremenske zone.		

Posle završenog konfigurisanja kliknite "*Save*" da se sačuva konfiguracija. Kako bi promene postale aktivne, potrebno je restartovati ONT preko "*Maintain*®*Reboot Device*" ili pritisnuti ON/OFF dugme na prednjoj strani uređaja.



5.4 USB Storage

USB Storage se koristi da bi se konfigurisao FTP server za pristup korisnika lokalnom USB *storage*-u (USB memorijski stik, eksterni HDD, itd).

GPON Home Gateway			Logout
Application > USB Storage			
Enable FTP Server			
Username			
Password			
Re-enter Password			
HOST NUM DEV NUM	Format		
	Save	Refresh	

Opis parametara :

Parametar	Opis		
Enable FTP Server	Aktivacija FTP servera.		
Username	Username za FTP server.		
Password	Password za FTP server.		
Re-enter Pass- word	Ponoviti <i>password</i> za FTP server.		



06. Održavanje

Pod "održavanjem" se podrazumeva 8 delova : "Password", "SLID Configuration", "Backup and Restore", "Firmware Upgrade", "Reboot Device", "Factory Default", "Diagnose" i "Log".

6.1 Password

Služi za modifikaciju korisničkog password-a.

GPON Home Gateway	Logout
Maintain > Password	
Original Password	
New Password	
Re-enter Password	
Prompt Message	
Save	Refresh

Opis parametara :

Parametar	Opis
New Password	Upisati novu šifru.
Re-enter New Pass- word	Ponoviti novu šifru.



6.2 SLID Configuration

Služi za modifikaciju SLID (ID pretplatničke lokacije).

Opis parametara :

Parametar	Opis
Current SLID	Pokazuje trenutni SLID ONT-a.
Input New SLID	Upisuje novi SLID na ONT.
SLID Mode	Postoje dva moda u kome može da bude SLID : ASCII ili HEX.



6.3 Backup and Restore

U ovoj sekciji možemo izvršiti Backup i Restore konfiguracije ONT-a.

GPON Home Gateway			Logout
Maintain > Backup and Restore			
Select File		Browse	
Import Config File	Import		
Export Config File	Export		

Opis parametara :

Parametar	Opis		
Select File	Dodela imena konfiguracionog file-a.		
Import Config File	Učitavanje konfiguracije ONT-a iz file-a.		
Export Config File	Backup konfiguracije ONT-a u file.		

Firmware Upgrade

Služi za upgrade firmware-a na ONT-u.

GPON Home Gateway

Maintain > Firmware Upgrade

Select File

Upgrade

	Browse
Upgrade	

Opis parametara :

Parametar	Opis	
Select File	Izbor image fajla.	
Upgrade Button	Upgrade ONT firmware-a.	



Logout

6.4 Reboot Device

Služi za restart ONT uređaja.

GPON Home Gateway Logout

Maintain > Reboot Device

Reboot

Opis parametara :

Parametar	Opis	
Reboot Button	Dugme za restart ONT-a.	

6.5 Factory Default

Služi za vraćanje konfiguracije na fabričko stanje.

GPON Home Gateway	Logout
Maintain > Factory Default	

Opis parametara :

Factory Default

Parametar	Opis
Factory Default	Vraćanje ONT uređaja na fabričko stanje.



6.6 Diagnose

Uključuje ping i traceroute testiranja.

GPON Home Gateway				Logout	
Maintain > Diagnose					
WAN Connect List	LAN/WLAI	N Interface	•		
IP or Domain Name					
Test	🔲 ping	traceroute	IPV4 Test 👻		
start test show result					

Opis parametara :

Parametar	Opis
WAN Connection List	Izbor WAN konekcije koju testiramo.
IP Address or Domain Name	Upis IP adrese koju želimo da testiramo.
Test	Ping test ili traceroute test.
Start Test Button	Dugme za početak testa.
Show Result Button	Dugme za prikaz rezultata testa.



6.7 Log

Pokazuje pregled log file-ova na ONT-u.

GPON Home Gateway		Logout	
ntain > Log			
Writing Level	Debug -		
Reading Level	Debug 🗸		
ProductClass: 0000000183-0000 SerialNumber: D0542D-56789D054 IP: 192.168.1.1 HWVer: 00183-00001-22 SWVer: R4.1.21.404	1-00 2DFFFB10	E	
2000-01-01 00:01:54 [Informati 2000-01-01 00:04:00 [Alert] 10 2000-01-01 00:01:46 [Informati 2000-01-01 00:00:45 [Informati 2000-01-01 00:05:51 [Informati	onal] root at 192:168:1:2 has logined in. 4001 The system will reboot now. onal] root at 192:168:1:2 has logined in. onal] root at 192:168:1:2 has logined in. onal] Configure Wan connection:Create one routed dhcp		
<pre>wan connection. 2000-01-01 00:08:55 [Informati 2000-01-01 00:09:11 [Alert] 10 2000-01-01 00:00:42 [Informati 2000-01-01 00:01:29 [Informati</pre>	onal] Configure slid parameters 4001 The system will reboot now. onal] root at 192:168:1:2 has logined in. onall Configure Was connection:Create one routed dhom	-	

Save

Refresh

Opis parametara :

Parametar	Opis
Writing Level	Izbor <i>writing</i> nivoa u Log-u.
Reading Level	Izbor <i>reading</i> nivoa u Log-u.
Save Button	Dugme za snimanje Log <i>file</i> -ova na računar
Refresh Button	Dugme za početak novog snimanja Log file-ova.



07. Najčešća pitanja i odgovori

Pitanje: Zašto ne svetle LED diode?

Odgovor: Proveriti da li je ONT uključen u struju preko strujnog adaptera..

Pitanje: Zašto ne svetli LAN LED?

Odgovor: Proveriti LAN kabl koji povezuje ONT i PC ili ONT i hub/switch (u zavisnosti šta klijent ima). Proveriti status PC-a ili hub/switch-a. Proverite da li je mrežni kabl u prekidu.

Pitanje: Zašto ne svetli Optical LED?

Odgovor: Proveriti vezu između PON port-a i utičnice; proveriti optički kabl.

Pitanje: Zašto ne mogu da otvorim ONT konfiguracionu stranu?

Odgovor: Pratite sledeću proceduru da bi ste proverili konekciju između PC-a i ONT-a:

Pritisnite "Start®Run" .Upišite komandu : ping 192.168.1.1 (ONT IP adresa).

Ako se ONT ne *ping*-uje, molimo Vas da proverite konfiguraciju:

- 1. Budite sigurni da nema prekida u mrežnom kablu.
- 2. Proverite kabl između ONT-a i PC-a.
- 3. Proverite TCP/IP konfiguraciju na PC-u.

.....

Pitanje: Kako vratiti default-ne (fabričke) vrednosti posle pogrešne konfiguracije?

Odgovor: Pritisnuti spajalicom "Reset" dugme i držite 15 sekundi. ONT će se resetovati automatski. Posle reseta ONT se vraća na fabričke vrednosti.

Default-na IP adresa i subnet maska je : 192.168.1.1 , 255.255.255.0

Default User name/Password : root/admin.



08. Skraćenice

DDNS	Dynamic Domain Name Server
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DMZ	Demilitarized Zone
DNS	Domain Name Server
DoS	Denail of Service
FTP	File Transfer Protocol
FTTH	Fiber To The Home
GUI	Graphical User Interfejs
HTTP	Hyper Text Transfer Protocol
ICMP	Internet Control Message Protocol
IGMP	Internet Group Management Protocol
ISP	Internet Service Provider
iTV	Internet Television
LAN	Local Area Network
MAC	Media Access Control
NAT	Network Address Translation
ONT	Optical Network Terminal
OLT	Optical Line Terminal
PON	Passive Optical Network
PPPoE	Point to Point Protocol over Ethernet
QoS	Quality of Service
RIP	Routing Information Protocol
SIP	Session Initiation Protocol
SOHO	Small Office Home Office
SSID	Service Set Identifier
STB	Set Top Box
UDP	User Datagram Protocol
UPNP	Universal Plug and Play
URL	Uniform Resource Locator
ТСР	Transmission Control Protocol
VLAN	Virtual Local Area Network
VolP	Voice over IP
WLAN	Wireless Local Area Network



